

OWNERS MANUAL PRODUKTINFORMATION MODE D'EMPLOI



Größe - size
146x93 cm
57.5x36.6 inch




www.invento-hq.com

SPECIFIKATION TECHNISCHE DATEN DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|---|------------------------------|
| Wingspan/Spannweite/Envergure: | 146 cm, 57.5 in. |
| Height/Höhe/Taille: | 93 cm, 36.6 in. |
| Rec. line/emf. Schnur/Lignes conseillées: | 45 kp, 90 lbs |
| Wind range/Windbereich/Plage de vent: | 6-38 km/h, 4-24 mph 2-5 Bft. |
| Sail fabric/Segelmaterial/Voileure: | Ripstop Nylon |
| sail battens/Segellatten /latte | glas fibre 1,6 mm |

The right to make technical alterations is reserved!
Technische Änderungen vorbehalten!
Tous droits de modifications techniques réservés



ASSEMBLY - AUFBAU - ASSEMBLAGE




Unfold the BIGSLED sail. Make sure that the air chambers are lying on the top side. (Fig. 1). Secure the flight line with a lark's wing knot behind the first knot on the BIGSLED bridle. (Fig. 2)



LAUNCHING THE KITE

With the wind behind you pay out a little line and pull the BIGSLED up against the wind. If there is not very much wind it is easier to start with someone helping you. For this



unwind approx. 15 m of line and tauten it lightly. Your helper holds the BIGSLED in the direction of flight and lets it go when you give the signal. Biglsedsegel auseinanderfalten. Darauf achten, dass die Luftkammern auf der Oberseite liegen. (Abb. 1)

Flugschnur mit einem Buchtknoten hinter dem ersten Knoten an der Biglsedwaage befestigen (Abb. 2)

DRACHEN STARTEN

Mit dem Wind im Rücken etwas Schnur ablassen und den BIGSLED gegen den Wind hochziehen. Bei wenig Wind ist der Start mit Helfer einfacher. Dazu ca. 15 m Schnur abwickeln und locker spannen. Der Helfer hält den BIGSLED in Flugrichtung und gibt ihn auf ein Zeichen hin frei (Abb. 3).

NOTICE DE MONTAGE

Dépliez la voile du BIGSLED. Veillez à ce que les caissons soient sur la face supérieure. (III. 1) Attachez la ligne avec une tête d'alouette derrière le premier noeud du bridage. (III.2)

DÉCOLLAGE

Déroulez la ligne. le vent dans le dos et faites décoller le BIGSLED face au vent. Par vent faible, le décollage est plus facile avec un assistant. Déroulez environ 15 m de ligne et tendez-la légèrement. L'assistant tient le BIGSLED dans la direction de vol et le lance après le signal du pilote. (III. 3)

CE NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER 3 • SMALL PARTS MAY BE SWALLOWED. NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET • VERSCHLUCKBARE KLEINTEILE. NE CONVIENT PAS A UN ENFANT DE MOINS DE 3 ANS • CONTIENT DE PETITS ELEMENTS.

Made in China
under license by InVento

© In Vento GmbH
D-26180 Rastede
Germany
Service: (04402) 926244
e-mail: service@invento-hq.com
http://www.invento-hq.com

US Distribution by:
Nova Design Group
West Hurley, NY 12491
Phone: (914)3310977
http://www.novadesigngroup.com